

FLERANVÄNDARE

Vx 510

FLERANVÄNDARE

MANUELLT KÖP

Ange belopp ←
Välj Användare
Tryck F4
Ange kortnummer ←
Ange giltighetstid, mån/år ←
Gör ett kortavdrag ←
Ange ev kontant belopp ←
Ange ev konto el kredit

LOG ON

Tryck F2
Välj Användare
Tryck F4 (log on)

MAKULERING

Tryck F1
Välj Användare
Tryck F3 (makulering)
Bekräfta genom att
trycka ja

KVITTOKOPIA

Tryck F2
Välj Användare
Tryck pil ner
Tryck F3 (kvittokopia)

← = ENTER (grön knapp)

BABS PAYLINKwww.babspaylink.se

FLERANVÄNDARE

Vx510

FLERANVÄNDARE

RETUR

Tryck F1
Välj Användare
Tryck F2 (retur)
Ange terminalens lösenord ←
Sätt i /dra kort
Ange belopp ←
Ange ev konto el kredit

DAGSAVSLUT

Tryck F2
Välj Användare
Tryck F3 (dagsavslut)
Tryck F3 (dagsavslut)

RETUR MANUELLT

Tryck F1
Välj Användare
Tryck F2 (retur)
Ange terminalens lösenord ←
Tryck F4
Ange kortnummer ←
Ange giltighetstid mån/år ←
Gör ett kortavdrag ←
Ange belopp ←
Ange ev konto el kredit

← = ENTER (grön knapp)

BABS PAYLINKwww.babspaylink.se

FLERANVÄNDARE