

## Vx 675

## MANUELLT KÖP

Ange belopp   
Tryck **Manuell**  
Ange kortnummer   
Ange giltighetstid, mån/år   
Gör ett kortavdrag   
Ange ev kontantbelopp   
Ange ev **Konto** eller **Kredit**

## LOG ON

Tryck **Meny**  
Tryck 3  
Tryck 3

## MAKULERING

Tryck **Meny**  
Tryck 2  
Tryck 2  
Bekräfta genom att trycka **JA**



## KVITTKOPIA

Tryck **Meny**  
Tryck 3  
Tryck 5

 = Tryck ENTER (grön knapp)

## Vx 675

## RETUR

Tryck **Meny**  
Tryck 2  
Tryck 1 (Retur)  
Ange terminalens lösenord   
Sätt i/dra kort  
Ange belopp   
Ange ev **Konto** eller **Kredit**

## DAGSAVSLUT

Tryck **Meny**  
Tryck 3  
Tryck 2 (Dagsavslut)  
Tryck 2 (Dagsavslut)

## RETUR MANUELLT

Tryck **Meny**  
Tryck 2  
Tryck 1 (Retur)  
Ange terminalens lösenord   
Tryck **Manuell**  
Ange kortnummer   
Ange giltighetstid mån/år   
Gör ett kortavdrag  
Ange belopp   
Ange ev **Konto** eller **Kredit**

 = Tryck ENTER (grön knapp)